

HAÚSTIER



W2
Kullanım Kılavuzu

Genel Bakış



Kurulum Adımları

Adım 1 Filtreyi filtre yuvasının içine yerleştirin ve yuvasını kapatın.



Filtreyi temiz bir kap içerisinde 5 dakika boyunca suda bekletin.


Not:
1. Filtreyi kullanmadan önce 5 dakika suda bekletin ve ardından 30 saniye boyunca durulayın.

Filtreleme performansının korunması için, filtrelerin 2 haftada bir değiştirilmesi önerilir.


2. Birden fazla evcil hayvanınız varsa, su pınarının daha sık temizlenmesi ve filtrenin daha kısa aralıklarla değiştirilmesi önerilir.




Adım 2 Güç bağlantı noktasını ve pompayı takın



Adım 3 Güç adaptörünü bağlayın.



Features




Açma/Kapama tuşuna uzun basın.	Cihazı açarak Sensör Modu'na girin. **Not: Sensör Modu ile Zamanlayıcı Modu arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa basın.**
Güç göstergesi	Kırmızı ışık yanıp sönüyor: Düşük pil seviyesi Kırmızı ışık sabit yanıyor: Batarya bitmiş Mavi ışık yanıp sönüyor: Şarj ediliyor Mavi ışık sabit yanıyor: Tamamen şarj oldu.
Sensör modu	Evcil hayvan yaklaştığında, cihaz bunu algılar ve su akışını başlatır.
Zaman modu	Pille çalıştığında, cihaz aralıklı modda çalışır ve her 15 dakikada bir 10 saniye boyunca su verir.
Daimi Çalışma Modu	Adaptörle çalıştırıldığında, cihaz sürekli modda çalışır ve kesintisiz olarak su akışı sağlar. (Yalnızca prize takılıyken çalışır.)

Güç kaynağı seçenekleri

I. Adaptör ile çalışma


Ana kontrol modülünün güç bağlantı noktasındaki silikon su geçirmez kapağı açın.
Kablonun Type-C ucunu güç bağlantı noktasına, diğer ucunu ise adaptöre bağlayın; ardından adaptörü bir duvar prizine takın.
Ana kontrol ünitesi üzerindeki güç düğmesine basarak kullanımı başlatın.
(Batarya şarj edilebilir. Şarj durumu için "Güç Göstergesi" bölümüne bakınız.)



* Prize bağlamak uygun değilse, güç kablosunu çıkarın ve silikon su geçirmez kapağı kapatın.

II. Batarya ile Çalışma

Ürün içerisinde, dahili bir lityum batarya mevcuttur.
Batarya yeterince şarj edildikten sonra, cihazı kullanmaya başlamak için ana kontrol gövdesindeki güç düğmesine basın.



* Pil gücüyle çalışırken sabit mod kullanılamaz.

Bakım ve Temizlik

I. Günlük temizlik ve bakım

1. Temizlikten önce güç kaynağını bağlantıdan çıkarın ve ürünü kapatın; şarj girişinin kuru kalmasına dikkat edin.

2. Filtre pamuğunu, filtreyi ve filtre tepsisini çıkarın, temiz su ile durulayın.

3. Su haznesini, su tepsisini ve filtre ağını bol suyla iyice temizleyin.


4. Ana kontrol modülünü ve batarya bölümünü ıslatmayın veya suyla yıkamayın; ayrıca bulaşık makinesinde temizlemeyin.

5. Su haznesini temizledikten sonra, güç bağlantısını yapmadan önce şarj portunu kuru ve temiz bir bezle silin.

6. İçme suyunun 3 günde bir değiştirilmesi önerilir. Su değiştirilmeden önce ürün temizlenmelidir.

II. Su pompasının temizliği ve bakımı

Su pompasının normal şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak ve kullanım ömrünü korumak için, su pompasının düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.



Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Ürünü ve filtreyi kullanmadan önce temiz su ile yıkayınız.
2. Temizlik sırasında güç adaptörü ve fişi, suya temas ettirmeyin.
3. Bu ürünü susuz şekilde çalıştırmayınız.
4. Bakım veya temizlik yapmadan önce güç bağlantısını mutlaka kesiniz.
5. Ana kontrol modülünü suyla durulamayınız veya suya temas ettirmeyin.
6. Ürünü sıcak su ile yıkamayınız ve dezenfeksiyon cihazlarıyla temizlemeyiniz.
7. Filtreyi düzenli olarak değiştiriniz ve su pompasını iyice temizleyiniz.
8. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, güç düğmesine basılı tutarak kapatınız ve güç kablosunu prizden çıkarınız.
9. Uzun süre evden ayrılmadan önce ana kontrol modülünün tamamen şarjlı olduğundan emin olunuz ve su seviyesini kontrol ediniz.
10. Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocuklardan uzak tutunuz. Küçük veya hareketli parçalar içerir. Evcil hayvanların ürünü yalnızca gözetim altında kullanmasına izin veriniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Su pompası çalışmayı durdurursa ne yapmalıyım?
* Su seviyesi çok düşük olabilir.
* Su pompasını sökmeniz, pervaneyi (impeller) çıkarmanız ve iyice temizlemeniz gerekebilir.
*Fiş takılı değil veya batarya düşük olabilir: Ana kontrol ünitesinin doğru şekilde monte edildiğinden emin olun, adaptörü prize takarak batarya durumunu kontrol edin ve gerekirse bataryayı şarj edin.

2. Gürültü artar ve su akışı azalırsa ne yapmalıyım?
Su pompasını iyice temizleyin ve pervaneyi (impeller) çıkararak temizleyin.